

Montageanweisung

- Wenden Sie leichten Fingerdruck auf den Klebering an, um die selbstklebende Druckausgleichsmembran mit dem Gerät oder Gehäuse in Verbindung zu bringen.
- Versuchen Sie nicht, die selbstklebende Druckausgleichsmembran nach der Montage umzupositionieren. Dies kann zu Schäden an der Membran führen.
- Geben Sie dem Klebstoff der selbstklebende Druckausgleichsmembran 24 Stunden Zeit, die nötige Festigkeit der Verbindung herzustellen, ehe Sie die Belüftung testen oder in Betrieb nehmen.

Handhabungshinweise

- Tragen Sie beim Umgang mit den selbstklebenden Druckausgleichsmembranen geeignete Handschuhe und verwenden Sie eine abgerundete Pinzette. Wir empfehlen unsere Pinzette für selbstklebende Druckausgleichselemente, Art. 901555.
- Die Montageflächen müssen frei von Ölen, Partikeln und anderen Verunreinigungen sein.
- Die selbstklebenden Druckausgleichsmembranen sind für die Befestigung auf einer ebenen Fläche ausgelegt, auf der sich keine Flüssigkeiten oder andere Verunreinigungen ansammeln.
- Ziehen Sie zur manuellen Abnahme der selbstklebenden Druckausgleichsmembranen die Trägerfolie über eine scharfe Kante, bis die Druckausgleichsmembran über die Kante hinausragt und zugänglich ist. Ein handelsüblicher Etikettenspender kann hierbei helfen.
- Schälen Sie die selbstklebenden Druckausgleichsmembranen nicht von der Trennfolie ab und falten Sie sie nicht, da dies zu Schäden führen könnte.

